

# SOT600-IAD-128U



## S0T600-IAD-128U 快速开通指南

打开包装,拿出设备,按下述说明核对、连接、开通设备。

### 注意:快速开通指南,适合有一定基础人员使用,欲了解详细参数,请查看用户手册 一、机壳外观

机框为19英寸1U标准机箱,机框前后图如下所示:

S0T600-IAD-128U 前端面板实物图:



图 3-1 SOT600-IAD-128U 前端面板

#### 指示灯说明:

POWER: 电源指示灯,上电时绿灯亮,无电源时则灯不亮; FPGA: FPGA芯片运行指示灯,运行时绿灯闪烁,未运行时则灯不亮; MCU: 主 CPU运行指示灯,运行时绿灯闪烁,未运行时则灯不亮 REV: 保留。灯不亮

#### 接口说明:

COM: 调试用

FE1、FE2、FE3:带交换 100M 网口,用于跟 IMS 平台对接、提供数据业务及配置参数; 默认 IP 地址为 192.168.1.100,端口为 8080,登录名: admin,密码: voip。

#### S0T600-IAD-128U 后端面板实物图(下图照片为 128 路用户规格的实物图)



图 3-2 SOC1032-IAD 后端面板示意图

#### 接口说明:

<sup>~</sup>220V: 交流电源接口;

DC48V: 直流电源接口,注意正负极性;

DB37 口: 接模拟话机,每个 DB37 口,接 16 个模拟话机,分机物理号标示在机壳上; 接地端子:务必可靠接地。

### 二、设备接线简介

机壳正面接线图如下所示:



用于跟IMS平台对接、提供数据业务及配置参数

机壳背面接线图,如下图所示:



用户线(连接用户板和话机)结构示意图,如下图所示,分机物理号从左到右递增,每个 DB37 接口 接 16 门模拟话机:



每个DB37接口接16个分机

## VOIP 基本参数配置

## 1.连接设备

## 步骤一:本地 IP 设置

给电脑添加一个 192.168.1. xxx 的 IP 地址,以便后续登录 IAD 设备,配置参数用。

## 步骤二:登录

本设备设有 3 个 IP 端口, IP 端口用于跟 IMS 平台对接、提供数据业务及配置参数。设备上电后,等待设备启动完成,上电后约 3 分钟设备启动完成。

步骤:用网线连接电脑和 IAD 的网口,打开浏览器,输入默认 IP 地址为 192.168.1.100,端口 为 8080,登录名: admin,密码: voip。如下图所示。(注:登录后尽快修改登录名、密码,以防 账号被盗用。)



2.语音开通流程说明

## 步骤一:修改 WAN 口 IP

请在网页的"系统参数"-->"网络参数配置"-->"WAN 口"中设置网络参数。

IPv4	IPv6		
WAN [			
	IP获取类型:	静态分配	~
	IP地址1:	192.168.250.215	
	子网掩码1:	255.255.255.0	
	网关地址:	192.168.1.100	
	VLAN启用1:	关闭	~
	IP2启用:	关闭	~
Ĕ	首选DNS地址:	114.114.114	
율	F用DNS地址:	4.2.2.2	

# 步骤二:设置端口号码

在网页的"VoIP 设置"-->"通道参数"中设置端口号码。端口号码可设置相应分机号,相应物 理号的开关开启。

診数	初始化	; Ciii	觸									搜索		[	<b>.</b>
10	操作	物理号	开关	端口号码	端口状态	板号	组号	回音消除	IP到PCM增益	PCM到IP增益	拨号音增益	热线号码	呼入等待	来显方式	Б
8	1	0000	启用	8000	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
0	1	0001	启用	8001	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
8	1	0002	启用	8002	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
0	1	0003	启用	8003	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
	1	0004	启用	8004	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
0	1	0005	启用	8005	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
0	1	0006	启用	8006	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
0	1	0007	启用	8007	正常	板()	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
	1	8000	启用	8008	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
0	1	0009	启用	8009	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
0	1	0010	启用	8010	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
0	1	0011	启用	8011	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
8	1	0012	启用	8012	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁
	1	0013	启用	8013	正常	板0	0	64ms	-3db	-3db	-6db		禁用	FSK	禁

# 步骤三:添加 SIP 中继号码

请在网页的"VoIP设置"-->"sip 中继参数"-->"新建"中设置 SIP 中继。设置 SIP 中继号码与

IMS 对接,或者其他兼容 SIP 的服务器对接。中继的所有信息都需要 SIP 服务商提供。 注册运营商 IMS,配置举例:

选项	说明
注册开关	"启用" SIP 账号才可以开启使用
显示名	显示名,默认空
SIP 话机账号	中继的账号,如+8657756890000
密码	账号的密码,如 a123445
鉴权认证账号	账号进行鉴权认证,如+8657756890000@ims.zj.chinmobile.com
域	服务器域,如 ims.zj.chinmobile.com
代理服务器	SIP 服务器地址,如 211.180.33.22
备用代理服务器	备用 SIP 服务器地址,默认空
服务器 SIP 端口	SIP 服务器的端口号,默认 5060
组号	对 SIP 账号进行分组,默认 0
专用分机	此 SIP 账号对应的通道端口号码,如 8000

 $\times$ 

SIP中继参数新增

基	础	高级		
	注册开关:		启用・	
		显示名:		
	SIP话	机账号:	+8657756890000	
		密码:		
		〕批量:	个号码	
	鉴权认	证账号:	+8657756890000@ims.zj.chinamobile.com	
		域:	ims.zj.chinamobile.com	
	代理	服务器:	211.140.22.33	
留	H代理	服务器:		
B	G务器S	iIP端口:	5060	
		组号:	0	
	ŧ	用分机:	8000	
		通道数:	0	

#### 注册申瓯软交换平台,数据配置举例:

SIP中继参数新增

基础高级	汲	
注 <del>册开</del> 封	矣: 启用	~
显示领	ξ.	
SIP话机账号	름: 8888	
密码	<u></u>	
□批量		
鉴权认证账号	≣: 8888	
t	载: soc1000.cn	
代理服务器	肾: 192.168.250.194	
备用代理服务器	度。 (唷.	
服务器SIP端E	3: 5060	
组织	<u>a</u> : 0	
专用分析	۸: 8000	
通道数	攻: 0	
		提交关闭

设置出局入局规则,出局规则让内部分机根据规则到对应的中继出局,入局规则让外部的号码 根据规则到对应的目的地。

х

# 步骤四:出局路由

出局规则让内部分机根据规则到对应的中继出局。请在网页的"VoIP 设置"-->"出局路由"-->"新建"中设置路由规则。

选项	说明
出局字头	为空表示任意字头,可设置任意字头用于出局
主叫组类型	可选择主叫类型,呼出选择"模拟"
主叫组号	默认不限组号
出局组类型	选择"sip 中继"或者"sip 点对点"类型
出局组号	设置出局中继的组号

诎 高级	
出局字头:	(为空表示任意字头)
□批量	
限定被叫规则和号长:	个号码 任意长度 >
限定主叫号码:	
限定主叫规则和号长:	任意长度 >
主叫组类型:	模拟
主叫组号:	空表示组号不限
出局组类型:	sip中继
出局组号:	0

# 步骤五:入局路由

请在网页的"VoIP设置"-->"入局路由"-->"新建"中设置路由规则。

选项	说明	
入局字头	为空表示任意字头,可设置任意字头用于入局	
主叫组类型	可选择主叫类型,呼入选择"sip 中继"或者"sip 点对点"	
主叫组号	默认不限组号	
入局组类型	选择"模拟"	
入局组号	设置入局模拟通道的组号	
新建入局规则		×

新建入局规则

入局字头:	(为空表示任意字头)	
□批量:	AP77	
限定被叫规则和号长:	· → ₩ 任意长度 ∨	
限定主叫号码:		
限定主叫规则和号长:	任意长度 🖌	
主叫组类型:	sip中继	~
主叫组号:	空表示组号不限	
入局组类型:	模拟	~

提交关闭

# 步骤五:内部分机自交换

内部分机自交换功能,可以让网关的端口号码的呼叫通过自交换完成,不需要通过服务器进行 语音交换。请在网页的"VoIP设置"-->"出局路由"-->"新建"中设置路由规则。

选项	说明
出局字头	设置内部端口号码的字头,比如端口号码是 80xx,设置字头 80
限定被叫规则和号长	端口号码是 80xx, 4 位号码,设置长度等于 4
主叫组类型	主叫类型,选择"模拟"
主叫组号	默认不限组号
入局组类型	选择"模拟"
入局组号	设置模拟通道的组号

新建入局规则

高级	
入局字头:	80
□ 批量:	个号码
限定被叫规则和号长:	等于 🗸 4
限定主叫号码:	
限定主叫规则和号长:	任意长度 🖌
主叫组类型:	模拟・
主叫组号:	空表示组号不限
入局组类型:	横拟・

提交关闭

×

申瓯通信设备有限公司 地址: 温州市牛山北路高新区炬光园中路 118 号 总机: 0577-56960066 56890000 传真: 0577-88606804 Http://www.shenou.com 全国免费服务热线: 4001 700 700



版本号: 2021-V1.0