


—— 传感器与控制器 ——

■流量 ■压力 ■温度 ■液位 ■位置

**KATU** 卡图

**操作说明**

**TM101~TM109 温度传感器**



## 安全说明

- 安装本设备前，请阅读本文档，确保产品适合您的应用范围，且不受任何限制；
- 如果未按照操作说明或技术资料，则可能导致人身伤害或财产损失；
- 在所有应用范围内，检查产品材料与待测介质是否兼容；
- 设备只用作被检测介质，必须只保证设备被正确使用以能够长期稳定运行，确保被检测介质不会对产品的检测部分造成损坏；

！ 确定测量传感器是否适用于相应应用的责任在于操作员，对于操作员使用不当造成的后果，制造商不承担任何责任。传感器安装和使用不当导致保修期内索赔无效。

流量传感器监测流体的介质流量


注意事项：谨防人身伤害，超压危险！

### 接线图


#### 直接出线



二线制



三线制



四线制

## 卡图电子（昆山）有限公司

Katu Electronic (Kunshan) Co.,Ltd.

 电话：400-150-8815

 网站：[www.katusensor.com](http://www.katusensor.com)

 工厂：苏州市昆山市金阳东路1120号